

電池・モバイルバッテリー利用の注意

※重要事項

電池・モバイルバッテリー稼働時、以下をご注意ください。

- 1) 手をかざしても液が出てこない
- 2) 画面表示に、888、000表示となる
- 3) 待機状態が続いているが、動作しない
- 4) 誤動作する

このような場合、**電池・バッテリー切れ**が考えられます。

電池・バッテリーを抜いて、**A/C電源**の稼働に切り替えてください。

※電池稼働 野外等の短時間の稼働のときご利用ください

※バッテリー 利用回数にもよりますが、こまめな充電をしてください