

SMDP03表示コード/異常対応

表 示	意 味	対 応
Lo/Hi	測温の範囲外です	別途の測温方法で対応してください
EL	動作環境の気温が低過ぎます	15°C以上の環境でお使い下さい
EH	動作環境の気温が高過ぎます	35°C以下の環境でお使い下さい
Err	センサーが正しく認識できません	電源を切り再度立ち上げて下さい 使用環境を再確認して下さい
888 000	バッテリーの低下です	モバイルバッテリーを抜いて、A/C電源をご利用ください モバイルバッテリー交換してください
事象1	液が出てこない、待機中が続く 動作しない 誤動作する	電源を切り再度立ち上げて下さい モバイルバッテリーを抜いて、A/C電源をご利用ください 動作環境の温度を確認してください
事象2	液が出てこない、待機中が続く	過去に液もれし機械内に溢れた場合に多い センサー部基盤が腐食しショートした結果の事象が多い